Plus encore à faire soi-même

Sur le site **www.prym-consumer.com**, téléchargez d'autres modes d'emploi pour des mitaines et des bonhommes tout doux.

Prym Consumer Europe GmbH, Postfach 1740, D-52220 Stolberg
D CH A Tel. +49 (0) 24 02/14 04, Fax +49 (0) 24 02/14 29 05
vertrieb@prym-consumer.com
International: Tel. +49 24 02/14 04, Fax +49 24 02/14 29 02
sales@prym-consumer.com
http://www.prym-consumer.com

4 002276 622623
N° de code 662 262
Print No. 845.07.13.15 F

Tricotin semi-automatique MIDI

Tricotin semi-automatique MIDI
N° de code 624 168

Encore plus de produits

Pratique pour préparer les modèles

Set à pompon
N° de code 624 153

Crochet pour laine avec manche souple, 4 mm
N° de code 195 176

Anneaux pour crocheter, plat, 26 mm
N° de code 624 140

Motifs brodés Moustaches
N° de code 924 220

Aiguilles laine
N° de code 124 119

TRICOTIN SEMI-AUTOMATIQUE MIDI

DE JOLIES ECHARPES ET ACCESSOIRES TRICOTÉES EN UN TOUR DE MAIN

Votre outil

Tricotin semi-automatique MIDI

Enfiler le fil, et tourner – fini. Tricoter n'a jamais été aussi facile.
Si l'ouvrage à plat ou tubulaire, avec le tricotin MIDI, votre ouvrage sera terminé plus vite que l'éclair.

Comments ?

Le tricot circulaire se fait avec 20 crochets. La manivelle se tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Il en résulte un tube de 6 cm de diamètre et de maximum 20 cm de circonférence. Les surfaces se tricotent en alternant les tours à l'endroit et à l'envers. 16 crochets sont pris. La surface fait 12 cm de large. Tous les fils de taille 2-6 se travaillent sans problème, à l'exception des fils fantaisie.
Une rapidité impressionnante : 15 minutes suffisent à tricoter 100 g de laine sur une longueur de 420 m.

Simplement génial

A: Tricotin semi-automatique MIDI
B: Manivelle
C: Bouton de sélection
D: Guide-fil
E: Tendeur de fil
F: Poignée
G: Couvercle
H: Aiguille en plastique



Prise en main facile

L'écharpe basique se confectionne en mode tricot circulaire, et même les débutants la réalisent en un temps record. À vos tricotins, prêts, partez !

Facile

Le matériel



100 g | 25 g | 25 g | Chutes de laine pour pompons

Écharpe basique

Tricotez, comme l'indique le mode d'emploi joint au produit, un tube de 7 m de long. Commencez avec un fil frisé.
Une fois que vous avez tricoté la moitié de la pelote, changez de fil. Tricotez maintenant 2/3 du fil lisse, puis la moitié de l'autre fil frisé. Pour finir, arrêtez les mailles et retirez le tricot du tricotin. Reprenez les mailles sur un jeu d'aiguilles à tricoter à 2 pointes et détachez-les en douceur.



1. Variante Pompons

Confectionnez avec le set à pompons autant de pompons que désirez, puis attachez-les à l'écharpe avec le fil des pompons.

Rapide

2. Variante Fleurie

Passez le bras dans le tube et plissez toute la longueur de l'écharpe sur votre avant-bras. Tenez fermement l'extrêmité de l'écharpe. Tirez-la à l'intérieur vers l'autre extrêmité de l'écharpe, puis retournez vers le bas la surface déjà plissée. L'écharpe est maintenant doublée. Répartissez le tube tricoté suivant la longueur et les plissés voulus. C'est fini !

Diversifié

3. Variante Effet crochet

Pour donner à l'écharpe un effet crochet, il suffit de former des mailles suivant la technique de crochet aux doigts. Pour cela, nouez l'écharpe au niveau de la transition entre le fil lisse et le fil frisé.
Passez la main à travers le nœud et formez une chaîne souple de mailles sur toute la longueur du fil lisse. Une fois à la seconde transition de fil terminée, passez le reste de l'écharpe à travers la dernière maille en l'air. C'est terminé et tout se tient.